

# RFID

## Exter

### Zastosowania i właściwości:

- Rozbudowa BoxID/RFID IND2 lub Clocker/RCP2 o dodatkowy czytnik - Exter wysyła numer karty do czytnika głównego, który decyduje o reakcji na UID
- Praca autonomiczna - wbudowany przekaźnik NO/NC
- Czytnik wyposażony w sygnalizator dźwiękowy i diodę LED
- Wybór standardu na etapie składania zamówienia
- Montaż powierzchniowy lub wpuszczany



### Parametry techniczne

|                   |                       |          |                     |
|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Zasilanie         | 5 - 12V DC            |          |                     |
| Pobór mocy        | Maksymalnie 1W        |          |                     |
| Transpondery      | Unique EM4100, EM4102 | HID Prox | HITAG 1/2/S         |
|                   | Mifare Classic®       | ICODE®   | iClass® (tylko CSN) |
| Komunikacja       | RS-485 (opcja)        |          | RS-232 (opcja)      |
| Temperatura pracy | Od -10°C do +55°C     |          |                     |

| Wersja                               | Standard RFID (do wyboru)   |                                | Standard komunikacji |        | Numer katalogowy |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|------------------|
|                                      | Unique, HID lub Hitag 1/2/S | Mifare, ICODE lub iClass (CSN) | RS-232               | RS-485 |                  |
| Exter HF RS232                       |                             | ✓                              | ✓                    |        | EX-0002-0020-00  |
| Exter HF RS232 montaż powierzchniowy |                             | ✓                              | ✓                    |        | EX-0002-0820-00  |
| Exter HF RS232 montaż wpuszczany     |                             | ✓                              | ✓                    |        | EX-0002-1020-00  |
| Exter HF RS485                       |                             | ✓                              |                      | ✓      | EX-0002-0200-00  |
| Exter HF RS485 montaż powierzchniowy |                             | ✓                              |                      | ✓      | EX-0002-0A00-00  |
| Exter HF RS485 montaż wpuszczany     |                             | ✓                              |                      | ✓      | EX-0002-1200-00  |
| Exter LF RS232                       | ✓                           |                                | ✓                    |        | EX-0001-0020-00  |
| Exter LF RS232 montaż powierzchniowy | ✓                           |                                | ✓                    |        | EX-0001-0820-00  |
| Exter LF RS232 montaż wpuszczany     | ✓                           |                                | ✓                    |        | EX-0001-1020-00  |
| Exter LF RS485                       | ✓                           |                                |                      | ✓      | EX-0001-0200-00  |
| Exter LF RS485 montaż powierzchniowy | ✓                           |                                |                      | ✓      | EX-0001-0A00-00  |
| Exter LF RS485 montaż wpuszczany     | ✓                           |                                |                      | ✓      | EX-0001-1200-00  |